

Tronic 4000 T

TR4001T 50 DEB 12

7736507537

Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si basano su quanto prescritto dai Regolamenti (UE) 812/2013 e (UE) 814/2013.

Dati sul prodotto	Simbolo	Unità	7736507537
Profilo di carico dichiarato			M
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua			B
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η_{wh}	%	39
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	1306
Consumo annuo di combustibile	AFC	GJ	-
Altri profili di carico			-
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (altri profili di carico)	η_{wh}	%	-
Consumo annuo di energia elettrica (altri profili di carico, condizioni climatiche medie)	AEC	kWh	-
Consumo combustibile annuo (altri profili di carico)	AFC	GJ	-
Impostazione del termostato (di fabbrica)	T_{set}	°C	75
Livello della potenza sonora all'interno	L_{WA}	dB	15
Indicazioni sulla capacità di funzionamento al di fuori delle ore di punta			no
Precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione (se applicabile): vedi documentazione tecnica			
Controllo intelligente	Presente. Le informazioni relative all'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, al consumo annuo di elettricità e di combustibile si riferiscono alle sole impostazioni del controllo intelligente attivato.		
Consumo quotidiano di energia elettrica (condizioni climatiche medie)	Q_{elec}	kWh	7,477
Consumo quotidiano di combustibile	Q_{fuel}	kWh	-
Emissioni di ossido di azoto (solo per gas e olio combustibile)	NO_x	mg/kWh	-
Consumo settimanale di combustibile con regolazione intelligente	$Q_{fuel, week, smart}$	kWh	-
Consumo settimanale di energia elettrica con regolazione intelligente	$Q_{elec, week, smart}$	kWh	27,588
Consumo settimanale di combustibile senza regolazione intelligente	$Q_{fuel, week}$	kWh	-
Consumo energetico settimanale senza regolazione intelligente	$Q_{elec, week}$	kWh	34,514
Volume del accumulatore	V	l	49,6
Acqua miscelata a 40 °C	V40	l	77

Ulteriori importanti informazioni per l'installazione e l'uso sono descritte precauzioni specifiche per l'installazione e la manutenzione, nonché per il riciclaggio e/o lo smaltimento. Leggere e seguire le istruzioni per l'installazione e l'uso.